National

ナショナル平形電気あんか
取扱説明書

品番　DW-61S



上手に使って上手に節電

保証書付き

このたびは、ナショナル平形電気あんかをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

もくじ

ページ

安全上のご注意 ……2
お願い ……5
使いかた ……6
故障かな? ……7
保証とアフターサービス ……8
仕様 ……10
保証書 ……裏表紙

M0197-3072
DW940A-61SP3

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、
必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠ **警告**	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠ **注意**	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
（下記は絵表示の一例です。）

	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 警告

改造はしないこと　また修理技術者以外の人は、分解したり修理をしないこと

発火・感電・やけどの原因になります。

- 修理は販売店にご相談ください。

低温やけどのおそれがあります　からだから離して使用すること

比較的低い温度（40℃～60℃）でも、長時間皮ふの同じ個所に触れていると、熱い・痛いなどの自覚症状がなくても低温やけどのおそれがあります。

特に次のような方がお使いになるときは、あんかを毛布、タオルなどの厚手の布で包み、足から離すなど周囲の方が十分注意してあげてください。

- 乳幼児、お子様、お年寄り、ご病人、自分で温度調節できない方
- 眠気を誘う薬（睡眠薬・かぜ薬など）を服用された方
- 深酒・疲労の激しい方

⚠ 警告

電源コード、電源プラグを破損するようなことはしないこと

禁止

傷つけたり、加工したり、高温部に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っぱったり、重いものを載せたり、束ねたりしないこと

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

●コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や交流100V以外での使用はしないこと

禁止



たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

電源プラグのほこりなどは定期的にとること

プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

電源プラグは根元まで確実に差し込むこと

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしないこと

禁止

感電の原因になります。

安全上のご注意 必ずお守りください

⚠ 注意

使用しないときは安全のため、電源プラグをコンセントから抜くこと

電源プラグを抜く

電源プラグを抜くときは、コードを持たずにプラグを持って抜くこと

コードを引っ張ると、コードが破損し、感電・ショート・火災の原因になります。

犬や猫などのペットの暖房用に使用しないこと

禁止



ペットが本体やコードを傷め、火災の原因になります。

立てたり、足にはさみ込んで使用しないこと

禁止



低温やけどの原因になります。

針やピンを差し込まないこと

禁止

感電の原因になります。

お願い

お願い

飛び乗ったり、踏みつけたりしないでください

禁止

故障の原因になります。

他の用途に使用しないでください

禁止

故障の原因になります。

電気毛布など他の暖房器具と併用しないでください

禁止

変形の原因になります。

使いかた

1 電源プラグを差し込む



2 おやすみの15分前に温度調節つまみを「強」目盛にして予熱する



あんかを足もとに置く

おやすみのときに
お好みの目盛にする

3 使い終わったら…電源プラグを抜く

お知らせ

- 「弱」目盛でご使用になりますと、温度調節器が働いて通電しないことがあります。その時は温度調節つまみを「中」の方向へ回しますと通電して暖かくなります。
- はじめて使用されるときは少しにおうことがありますが、ご使用にともない消えますので心配ありません。
- 次の冬までおしまいのときは、お手持ちの箱に入れ湿気の少ないところにおしまいください。

故障かな?

■修理・サービスを依頼される前に、次の表に従ってお確かめください

●確認をしても直らない場合は、すぐにお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

こんなとき	調べるところ	直しかた
暖かくならない	電源プラグが抜けていませんか?	電源プラグをしっかりと差し込んでください。
	温度調節つまみが「弱」目盛になっていませんか?	温度調節つまみを「中」の方向へ回してください。

■電源コードや電源プラグは、ときどき点検をしてください

こんなとき	原因と直しかた
使用中、電源コードを曲げたり、伸ばしたりすると、暖かくなったり、ぬるくなったりする	• 電源コードまたは電源プラグが傷んでいます。 • そのままの状態で使い続けると、感電・火災の原因になります。 • 直ちに電源プラグを抜き、販売店へ修理を依頼してください。
使用中、電源プラグや電源コードの一部分が熱い	
電源コードの被ふくが傷んでいる	

長期間（5年程度）経過したものは、ご使用上支障がなくても安全のため、販売店に点検を依頼してください。

保証とアフターサービス (よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ　などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ　お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…
・修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
・その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

■保証書（裏表紙をご覧ください）
お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

■修理を依頼されるとき
7ページの表に従ってご確認のあと直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

・保証期間中は
保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

・保証期間を過ぎているときは
修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。ただし、電気あんかの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。
（この期間は、通商産業省の指導によるものです。）
注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

・修理料金の仕組み
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。
技術料　は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
部品代　は、修理に使用した部品および補助材料代です。
出張料　は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ナショナル／パナソニック　お客様ご相談センター

使いかた・お買い物のご相談は

フリーダイヤル（料金無料）　0120-878-365（バナは　365日）

365日／受付9時～20時

Help desk for foreign residents in Japan
Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)
Tokyo (03) 3256 - 5444　　**Osaka** (06) 6645 - 8787

ナショナル／パナソニック　修理ご相談窓口

修理のご相談は

ナビダイヤル（全国共通番号）　0570-087-087（バナ　バナ）

●お客様がおかけになった場所から最寄りの地区の修理ご相談窓口につながります。
呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
●携帯電話・PHSからは最寄りの地区の修理ご相談窓口に直接おかけください。
（ナビダイヤルはご利用頂けません）

ナショナル／パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

北 海 道 地 区

札幌 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251
旭川 旭川市2条通21丁目左1号 ☎(0166)31-6151
帯広 帯広市西19条南1丁目7-11 ☎(0155)33-8477
函館 函館市西桔梗589番地241（函館流通卸センター内） ☎(0138)48-6631

東 北 地 区

青森 青森市大字八ッ役字矢作1-37 ☎(017)739-9712
秋田 秋田市御所野湯本2丁目1-2 ☎(018)826-1600
岩手 盛岡市羽場13地割30-3 ☎(019)639-5120
宮城 仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎(022)387-1117
山形 山形市流通センター3丁目12-2 ☎(023)641-8100
福島 福島県安達郡本宮町字南/内65 ☎(0243)34-1301

首 都 圏 地 区

栃木 宇都宮市御幸町194-20 ☎(028)689-2555
群馬 高崎市萩原町沖中205-18 ☎(027)352-1109
水戸 水戸市柳河町309-2 ☎(029)225-0249
つくば つくば市花畑2丁目8-1 ☎(0298)64-8756
埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)729-2102
千葉 千葉市中央区星久喜町172 ☎(043)208-6034
東京 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎(03)5450-7431
山梨 甲府市下飯田2丁目1-27 ☎(055)222-5171
神奈川 横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎(045)840-3155
新潟 新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-7725

中 部 地 区

石川 石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80 ☎(076)294-2683
富山 富山市寺島1298 ☎(076)432-8705
福井 福井市開発4丁目112 ☎(0776)54-5606
長野 松本市大字笹賀7600-7 ☎(0263)58-0073
静岡 静岡市西島765 ☎(054)287-9000
名古屋 名古屋市瑞穂区塩入町8-10 ☎(052)819-0225
岡崎 岡崎市岡町南久保28 ☎(0564)55-5719
岐阜 岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30 ☎(058)323-6010
高山 高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613
三重 久居市森町字北谷1920-3 ☎(059)255-1380

近 畿 地 区

滋賀 守山市勝部6丁目2-1 ☎(077)582-5021
京都 京都市南区上鳥羽石橋町20-1 ☎(075)672-9636
大阪 大阪市北区本庄西1丁目1-7 ☎(06)6359-6225
奈良 大和郡山市椎木町404-2 ☎(0743)59-2770
和歌山 和歌山市中島499-1 ☎(073)475-1311
兵庫 神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-6 ☎(078)272-6645

中 国 地 区

鳥取 鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695
米子 米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129
松江 松江市西津田2丁目10-19 ☎(0852)23-1128
出雲 出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133
浜田 浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629
岡山 岡山県都窪郡早島町矢尾807 ☎(086)292-1162
広島 広島市西区南観音8丁目13-20 ☎(082)295-5011
山口 山口市鋳銭司 字鋳銭司団地北447-23 ☎(0839)86-4050

四 国 地 区

香川 高松市勅使町152-2 ☎(087)868-9477
徳島 徳島県板野郡北島町鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125
高知 南国市岡豊町中島331-1 ☎(088)866-3142
愛媛 松山市土居田町750-2 ☎(089)971-2144

九 州 地 区

福岡 春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036
佐賀 佐賀市本庄町大字本庄896-2 ☎(0952)26-9151
長崎 長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658
大分 大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815
宮崎 宮崎県宮崎郡清武町下加納366-2 ☎(0985)85-6530
熊本 熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
天草 本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125
鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎(099)250-5657
大島 名瀬市矢之脇町10-5 ☎(0997)53-5101

沖 縄 地 区

沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0900

仕様

定　　格	交流100V　40W
※ 1時間あたりの標準消費電力量	「強」5Wh　「中」3Wh　「弱」1Wh
※ 標準表面温度	「強」61℃　「中」45℃　「弱」32℃
コードの長さ	3m
標準寸法	たて 17cm ×よこ 24cm ×厚さ 5cm
標準質量	700g

■※は日本電機工業会の測定方法に基づいて標準品を測定した値です。

愛情点検　**長年ご使用の電気あんかの点検を！**

このような症状はありませんか？

- ●通電中に異常な臭いがする
- ●電源プラグが異常に熱くなる
- ●表布が破れている
- ●その他の異常や故障がある

▶ このような症状の時は、故障や事故の防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検をご依頼ください。

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です）

お買い上げ日	年　月　日	品番	DW-61S
販売店名	☎（　　）　－		
お客様ご相談窓口	☎（　　）　－		

松下電器産業株式会社　リビングサポートシステム事業部
〒639-1188　奈良県大和郡山市筒井町800番地

＜無料修理規定＞

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
   （イ）無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
   （ロ）お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くのご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くのご相談窓口にご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
   （イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
   （ロ）お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷
   （ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧などによる故障及び損傷
   （ニ）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
   （ホ）一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
   （ヘ）本書のご添付がない場合
   （ト）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お近くのご相談窓口については取扱説明書の「保証とアフターサービス」（8ページ）をご覧ください。

修理メモ

＊ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。 従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にお問い合わせください。

＊ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」（8ページ）をご覧ください。

＊ This warranty is valid only in Japan.

持込修理

ナショナル平形電気あんか保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

品　　番	DW-61S
保証期間	お買い上げ日から **本体 １ヵ年**
※ お買い上げ日	年　月　日
※ お客様	ご住所 お名前 **様** 電　話　（　　）　　ー
※ 販売店	住所・氏名 電話（　　）　　ー

松下電器産業株式会社　**リビングサポートシステム事業部**
〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町 800番地 TEL(0743)56-1121

ご販売店さまへ　※印欄は必ず記入してお渡しください。

キリトリ線